

Limsett

Brukermanual, Norsk side 1 av 1



TIPS

Ved festing av solcellepanel, foretrekker enkelte å skru festene til solcellepanelet først, for deretter å lime festene på taket mens de er festet til solcellepanelet. Man er da helt sikker på å treffe med riktig avstand mellom festene.

FESTE SOLCELLEPANELENE

Monteringssettene festes ved først å forbore gjennom plastikk festene. Man bruker så selvborrende farmerskruer eller tilsvarende til å bore og feste til aluminiumsrammen i solcellepanelene.



INNOLD

Limsett 1:

1x 100ml tube TEC7 Lim, 1x 500ml sprayboks TEC 7 Cleaner.

Limsett 2:

2x 100ml tube TEC7 Lim, 1x 500ml sprayboks TEC 7 Cleaner.

SIKKERHETSINSTRUKSER

For best og sikkert resultat, er følgende punkt viktige

- Bruk hansker
- Temperaturen må være mellom 15 – 25 °C
- Luftfuktigheten mellom 45 – 60%
- Følg de øvrige sikkerhetsinstruksene på lim og sprayflasken.

INSTALLERING

For liming av monteringssett til tak av båt, bobil og campingvogn.

1. Rengjør overflatene grundig, både feste og tak som festet skal limes mot. Spray på rikelig med TEC 7 Cleaner og tørk av med en lufri klut. Spray på igjen og la lufttørke i 30min.
2. Påfør en jevn og rikelig mengde TEC 7 lim på festet.
3. Trykk og hold festet stabilt mot flaten det skal limes til i ca 30 sek.
4. Dersom du har brukt tilstrekkelig med lim, så vil det tyte litt ut i kantene.
5. Spray TEC 7 Cleaner på den overskytende limen og tørk over med fingertuppen (med hanske på), for å få en jevn og fin overflate.
6. La limen herde i minst 24 timer.