

## Väckarklocka med trådlös laddare

Modell: SY-W0258

### I. Funktionsknappar



### II. Funktioner

#### A. Strömanslutning

1. Anslut USB TYP-A till strömadaptern och TYP-C till produkten.
2. Produkten är redo och i standby när alla indikatorer är på.

#### B. Trådlös laddning

1. Uteffekt: 10W
2. Indikatordisplay: Strömanslutningen lyckades – blått ljus blinkar en gång  
Standby – ljus av  
Laddas – blått ljus på  
Laddad – ljus av  
FOD – blått ljus blinkar oavbrutet

#### C. Funktioner väckarklocka

1. Fyra knappar: Alarm, +, -, Ljus.
2. Inställning av tidssystem:  
Dubbelklicka på Alarm-knappen för att ställa in 12-timmarstidssystem eller 24-timmarstidssystem. AM och PM visas när 12-timmarstidssystemet är inställt.
3. Tidsinställning:

- 1) Tryck på Alarm-knappen en gång för att komma till minutinställningen, justera med +/-
- 2) Tryck på Alarm-knappen ytterligare en gång för att komma till timinställningen, justera med +/-
- 3) Tryck på Alarm-knappen en tredje gång för att avsluta tidsinställningen.

#### 4. Alarminställning:

- 1) Tryck på "+" i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera Alarm 1, tryck på "-" i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera Alarm 2. Larvindikatorn är på när alarmet är aktiverat.
- 2) När aktiverat, tryck på Alarm-knappen i 3 sekunder för att komma till minutinställningen av alarmet, justera med +/-
- 3) Tryck på Alarm-knappen ytterligare en gång för att komma till timinställningen av alarmet, justera med +/-
- 4) Tryck på Alarm-knappen en tredje gång för att avsluta tidsinställningen av alarmet.
- 5) Alarmet ringer i 3 minuter innan det automatiskt stängs av, om ingen annan funktion används.

- 6) Tryck på valfri knapp för att gå in i Sömläge. Alarmet kommer att ringa ytterligare 3 gånger efter 5 minuter. Indikatorn blinkar och Alarm-knappen är inte i funktion under Sömläge. Om tidsinställning

behöver användas, vänligen tryck och håll inne "+" för att stänga av Alarm 1 eller tryck och håll inne "-" för att stänga av Alarm 2. Alla knappar kommer då att fungera som normalt.

- 7) Displayens ljusstyrka kan justeras manuell i tre nivåer (Min/Mid/Max) genom att trycka på "+" och "-". Standardstyrkan är Max ljusstyrka när ström ansluts.

Tryck en gång på "-" för att sänka ljusstyrkan en nivå.

Tryck en gång på "+" för att öka ljusstyrkan en nivå.

#### 5. Inställning av nattlampa:

- 1) Nattlampan kan ställas in i 9 olika färglägen: vit, RGB-skugga, röd, gul, ljusgrön, grön, ljusblå, blå och rosa.

- 2) Tryck på Ljusknappen en gång för att sätta på nattlampan med vitt ljus. Ytterligare ett tryck gör att du kan ställa in en annan färg enligt turordningen ovan. Det sista trycket stänger av lampan.

#### 6. EcoPower-funktion:

- 1) Knappellen inuti är endast för tidsminne vid strömavbrott.
- 2) Samtliga funktioner är av under tiden som strömmen är bortkopplad. Funktioner återställs när strömmen ansluts.

#### D. Notera

1. **Varning:** För att alarm, trådlös laddning, nattlampa och USB-utgång ska fungera samtidigt, ska strömmen anslutas med en QC2.0- eller QC3.0-adapter. Om strömmen ansluts med en 5V-adapter kan endast trådlös laddning och alarm fungera samtidigt.
2. Utsätt inte för tryck eller kollisioner.
3. Plocka inte isär och utsätt inte för eld eller vatten.
4. Använd inte trådlös laddare i ovanligt höga temperaturer, luftfuktighet eller frätande miljöer.
5. Placera inte för nära kort (ID-kort, bankkort o.s.v.) med magnetremsa eller chip för att undvika att det uppstår problem med kortet.
6. Förvara den trådlösa laddaren minst 20 cm från medicinska enheter som exempelvis

pacemakers och inopererade hörapparater. Detta för att undvika eventuella störningar i den medicinska utrustningen.

7. För att undvika olyckor, håll barn borta från produkten om de använder den trådlösa laddaren som leksak.
8. Håll den trådlösa laddaren och mottagarenheten borta från vatten och andra vätskor.
9. Se till att strömförsörjningen är fränkopplad vid rengöring av laddaren.
10. Användningstemperatur: 0-45°C.
11. Användningsfuktighet: 20-85% (40°C)

\* Inuti paketet: väckarklocka med trådlös laddning, laddkabel, manual

\* Av miljökäl medföljer ej strömadapter. Köp separat vid behov eller använd telefonens originaladapter. För bästa effekt rekommenderas QC2.0- eller QC3.0-adapter.

\* Om inte trådlös laddning fungerar kan det behövas att avlägsna eventuella skal eller fordral från telefonen. Fungerar inte det byt till en kraftigare adapter/laddare.

\* Vi tar inte ansvar för eventuella skador som uppkommer på telefon eller andra enheter som laddats.

### III. Specifikation

Ingång: 5V/2A, 9V/2A

Uteffekt: 10W (MAX)

Laddningseffektivitet: 73%

Laddningsavstånd: Upp till 8mm

Frekvensåtergivning: 110-205KHz

Mått: 145x116x73mm

### IV. Kompatibla enheter

Produkter med Qi-standard.

Importör Sverige: GARE Distribution, Kråketorpsgatan 10C, Möndal. [info@gare.se](mailto:info@gare.se)

Importör Norge: Target United, Evjelokka 3, Rolvsøy, [post@target.no](mailto:post@target.no)