



# GASS



- Apparatet er kun for bruk innendørs.
- Gasstilførselen skal stenges når apparatet ikke er i bruk og ved mistanke om feil.
- Apparatet skal IKKE betjenes av barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Kun for bruk i et godt ventilert rom.
- Gassapparater skal ikke brukes på soverom.
- Gassapparater skal kun brukes under oppsyn.
- Gass og CO alarm skal installeres.
- Apparatet kan kun brukes med et gasstrykk inntil 30mbar.
- Gasslange og gassregulator skal byttes jevnlig.
- Gasslange må ikke klemmes eller brekkes. Inspiser.
- Apparatet må sjekkes for lekkasje før det tas i bruk.
- Alle gassapparater må sjekkes regelmessig for gasslekkasje.
- Alle faste gassinstallasjoner skal trykktestes og inspiseres jevnlig.
- Apparatet må ikke installeres slik at en evt. gasslekkasje samler seg opp i møbel/benk.
- Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren. Ikke bruk apparatet igjen før du vet sikkert at lekkasjen er tettet.
- Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
- Sjekk at slangen ikke er i berøring med brenneren. Er den det kan varmen fra brenneren smelte hull i slangen, slik at gassen antennes direkte og gir en eksplosjonsartet brann.
- Brenner i f.eks. gasskjøleskap må rengjøres jevnlig.